

# CALLTRONIC

## Bedienungsanweisung.



## Telefonische Fernbedienung für Eberspächer Standheizgeräte.

# Inhaltsverzeichnis

---

## Einleitung

- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde..... 3
- Anwendung..... 3

## Bedienung und Einstellung

- Bedienung mit Festnetz- / Mobiltelefon..... 4
- Bedienungsfunktionen mit Festnetz- / Mobiltelefon..... 4
- Programmierung der Calltronic..... 5
- Bedienung mit Taster..... 5
- Betriebszustand Heizgerät..... 6
- Notiz ..... 6
- Hinweis ..... 6
- Zeichenerklärung..... 6



## Einleitung

---

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

wir bedanken uns für den Kauf der telefonischen Fernbedienung Calltronic.

Mit diesem Produkt steht Ihnen eine komfortable und innovative Bedienmöglichkeit Ihres Eberspächer Standheizgerätes zur Verfügung.

Die vorliegende Betriebsanweisung ergänzt die Erläuterungen Ihres einbauenden JE-Servicepartners und fasst die Funktionen der Calltronic nochmals zusammen.

### **Anwendung**

Ihr Eberspächer Standheizgerät ist unter Nutzung der DTMF Datenübertragung mittels Telefon fernsteuerbar. Als Bedienelemente eignen sich alle Mobil- und Festnetztelefone, die das Absenden von Multifrequenzwahlönen ermöglichen. Wenn Sie Ihre Calltronic anrufen, werden Sie durch das Menü geführt und in die Lage versetzt, auf einfache Art und Weise Ihr im Fahrzeug befindliches Eberspächer Standheizgerät zu bedienen.

#### **Bitte beachten!**


- Vor Inbetriebnahme der Calltronic die allgemeine Betriebsanweisung Ihres Eberspächer Standheizgerätes und den Standort Ihres Fahrzeuges beachten.
- Bei Wasserheizgeräten ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf „Warm“ zu stellen.  
Das Fahrzeuggebläse ist bei 3-stufigem Gebläse auf Stufe 1, bei 4-stufigem Gebläse auf Stufe 2 und bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einzustellen.
- Um die Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden, empfehlen wir die Heizdauer entsprechend der Fahrtzeit einzustellen.  
Beispiel:  
Bei einer Fahrtzeit von ca. 30 Minuten (einfache Strecke) sollten Sie die Heizdauer auf 30 Minuten einstellen.
- Die Calltronic ist werksseitig auf 30 Min. Heizdauer eingestellt.
- Einmalig kann eine Heizdauer von 10 – 120 Minuten gewählt werden.

# Bedienung und Einstellung

## Bedienung

### mit Festnetz- / Mobiltelefon

- Stellen Sie Ihr Festnetz- / Mobiltelefon auf Tonwahl (DTMF). Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Bei den meisten Mobiltelefonen ist diese Funktion bereits voreingestellt.
- Von Ihrem Netzanbieter haben Sie nach Ihrer Beauftragung eine eigene Calltronic-Rufnummer erhalten.
- Wählen Sie die Telefonnummer Ihrer Calltronic. Nach dem Verbindungsaufbau hören Sie die Begrüßung «EBERSPÄCHER HEIZGERÄT, HERZLICH WILLKOMMEN», gefolgt von der Aufforderung «BITTE GEBEN SIE IHR PASSWORT EIN».

Geben Sie Ihr Passwort (2-stelliger Code) ein. Werkseitig ist das Passwort auf «00» eingestellt (  ). Bei einer korrekten Eingabe erfolgt die Aufzählung der verfügbaren Funktionen in einer Endlosschleife bzw. eine Bestätigung der gewählten Funktion. Ist Ihre Eingabe nicht korrekt bzw. erfolgt keine Eingabe, hören Sie die Meldung «EINGABE NICHT KORREKT» und die verfügbaren Funktionen werden noch 2-mal wiederholt. Danach wird die Telefonverbindung abgebrochen.

Die vorhandene Menüstruktur passt sich automatisch dem jeweils aktuellen Gerätezustand an.

## Bedienungsfunktionen im Hauptmenü

Meine Calltronic-Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Funktion	Drücken Sie die Taste	Notiz (siehe Seite 6)
Heizen aktivieren		
Heizen / Lüften deaktivieren		
Lüften aktivieren		
Heizen / Lüften Einschaltdauer verlängern		
Heizen / Lüften Verbleibende Einschaltdauer abfragen		
Interne Vorwahluhr Aktivieren / deaktivieren		1
Aktuelle Uhrzeit abfragen		
Programmieren (siehe Seite 5)		2



# Bedienung und Einstellung

## Programmierung der Calltronic

Das Programmiermenü erreichen Sie durch Eingabe der **[0]** im Hauptmenü

Programmiermenü	Drücken Sie die Tastenfolge	Notiz (siehe Seite 6)
Passwort ändern	<b>[1]</b> ►► neues Passwort (2 Ziffern) ►► <b>[#]</b> ►► neues Passwort wiederholen ►► <b>[#]</b>	3
Heizen Einschaltdauer ändern	<b>[2]</b> ►► 2 oder 3 Ziffern (10 -120 Minuten) ►► <b>[#]</b>	3, 4
Lüften Einschaltdauer ändern	<b>[3]</b> ►► 2 oder 3 Ziffern (10 -120 Minuten) ►► <b>[#]</b>	3, 4
Aktuelle Uhrzeit programmieren	<b>[4]</b> ►► 2 Ziffern ( $\leq 23$ Stunden) und 2 Ziffern ( $\leq 59$ Minuten)	3
Einschaltzeitpunkt Heizen	<b>[5]</b> ►► 2 Ziffern ( $\leq 23$ Stunden) und 2 Ziffern ( $\leq 59$ Minuten)	3
Einschaltzeitpunkt Lüften	<b>[6]</b> ►► 2 Ziffern ( $\leq 23$ Stunden) und 2 Ziffern ( $\leq 59$ Minuten)	3
Programmierung beenden	<b>[0]</b>	

## Bedienung mit Taster

Im Lieferumfang ist ein Taster enthalten. Dieser muss verbaut werden und dient zur Bedienung und Anzeige des aktuellen Betriebszustandes Ihres Heizgerätes.

Beim Betätigen des Tasters wird die letzte Steuerfunktion wiederholt. Ist das Heizgerät beim Betätigen des Tasters aktiviert, wird der laufende Heiz- bzw. Lüftungszyklus beendet.




## Betriebszustand Heizgerät

LED im Taster

- leuchtet dauernd → Heizen aktiv
- blinkt langsam → Lüften aktiv
- blinkt schnell → während des Tastendrucks

## Bedienung und Einstellung

Notiz	Hinweis
1	Schaltet den Heizen bzw. Lüften-Betrieb zum programmierten Zeitpunkt für die gewählte Einschaltdauer ein. ACHTUNG: Die Einschaltung erfolgt nur für einen Heiz- oder Lüftungsvorgang. Zur Wiederholung ist eine erneute Aktivierung der Vorwahluhr erforderlich.
2	Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, kehrt die Calltronic automatisch in das Hauptmenü zurück.
3	War die Eingabe nicht korrekt bzw. erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe, kehrt die Calltronic mit der Meldung «EINGABE NICHT KORREKT» in das Programmiermenü zurück. Die bisherige Einstellung bleibt unverändert gespeichert.
4	Der eingegebene Minutenwert wird als neue Einschaltdauer des Heizen- oder Lüften-Betriebs gespeichert. Werkseitig ist die Heizen- bzw. Lüftendauer auf 30 Minuten voreingestellt.

Zeichenerklärung	
 	Telefontasten (siehe Anleitung des Telefons)
»	Drücken Sie die Taste(n)
«xxxxx»	Ansagetext Calltronic
	„Raute“ Taste
≤	Kleiner bzw. gleich



**[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)**

J. Eberspächer  
GmbH & Co. KG  
Eberspächerstraße 24  
D-73730 Esslingen  
Telefon 0711 939-00  
Telefax 0711 939-0643  
[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)



**Eberspächer®**